

**Воздушный отопитель**  
**AER D5 12/24B**



**Каталог запасных частей**  
**и компонентов**

*Дизель*

Содержание:

| Наименование                        | № Рисунка | Страница |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| Модификации оборудования            |           | 2        |
| Органы управления                   |           | 2        |
| Объём поставки                      | Рис. 1    | 3        |
| Внутренние компоненты подогревателя | Рис. 2    | 5        |
|                                     |           |          |
|                                     |           |          |
|                                     |           |          |
|                                     |           |          |
|                                     |           |          |
|                                     |           |          |

Полужирным шрифтом отмечены компоненты для поставляемых в настоящее время отопителей (на дату составления каталога).

Остальные, не указанные в данном каталоге компоненты, смотрите в каталоге аксессуаров.

| Модификация оборудования |  |
|--------------------------|--|
| Идент. №                 | Наименование базовой поставки подогревателя    |
| <b>AER12D5</b>           | AER D5 12B 5,0 (кВт) дизель + ручной регулятор |
| <b>AER24D5</b>           | AER D5 24B 5,0 (кВт) дизель + ручной регулятор |
|                          |  |
|                          |  |

| Органы управления и их компоненты |   |
|-----------------------------------|---|
| Идент. №                          | Наименование                            |
| <b>A82819</b>                     | Поворотный выключатель 12В              |
| <b>A82820</b>                     | Поворотный выключатель 24В              |
| <b>A8820400</b>                   | Пульт управления с дисплеем 12В (опция) |
| <b>A8820401</b>                   | Пульт управления с дисплеем 12В (опция) |
|                                   |   |
|                                   |   |

Объём поставки\*

\* (см. примечания в таблице)




Рис. 1

| Поз . | Кол-во. | 12В | 24В | ID №            | Наименование                    | Примеч. |
|-------|---------|-----|-----|-----------------|---------------------------------|---------|
| 1     | 1       | x   | x   |                 | Воздушный отопитель AER D5      |         |
| 2     | 1       | x   |     | <b>A82819</b>   | Механический регулятор 12В      |         |
| 2     | 1       |     | x   | <b>A82820</b>   | Механический регулятор 24В      |         |
| 3     | 1       | x   |     | <b>A8820400</b> | Пульт управления с дисплеем 12В | опция   |
| 3     | 1       |     | x   | <b>A8820401</b> | Пульт управления с дисплеем 12В | опция   |
| 4     | 1       | x   | x   |                 | Монтажная пластина              |         |
| 5     | 1       | x   |     | <b>A90380</b>   | Топливный насос 12В             |         |
| 5     | 1       |     | x   | <b>A90379</b>   | Топливный насос 24В             |         |
| 6     | 1       | x   | x   |                 | Выхлопной глушитель d=24 мм     |         |
| 7     | 10      | x   | x   |                 | Пластиковый хомут               |         |

| Поз. | Кол-во. | 12В | 24В | ID №      | Наименование                           | Примеч. |
|------|---------|-----|-----|-----------|--|---------|
| 8    | 1       | х   | х   | A1319466  | Топливный фильтр                       | 6 шт.   |
| 9    |         |     |     |           | Топливный шланг 11x4,5 L=50 мм         |         |
| 10   |         |     |     |           | Зажимной хомут 9-11 мм                 |         |
| 11   | 6       | х   | х   | A1320087  | Хомут воздуховода 50-70 мм             |         |
| 12   | 1       | х   | х   | A1320235  | Хомут крепежный 28 мм                  |         |
| 13   | 1       | х   | х   | A9015918  | Хомут патрубка забора воздуха 19-29 мм |         |
| 14   | 3       | х   | х   | A1320220  | Хомут патрубка выхлопа 26-28 мм        |         |
| 15   | 1       | х   | х   | A 1320193 | Держатель топливного насоса            |         |
| 16   | 1       | х   | х   |           | Болт с гайкой держателя "15"           |         |
| 17   | 1       | х   | х   |           | Болт крепежного хомута "12"            |         |
| 18   | 6       | х   | х   |           | Болты М6                               |         |
| 19   | 10      | х   | х   |           | Гайки М6                               |         |
| 20   | 6       | х   | х   |           | Винты                                  |         |
| 21   | 1       | х   | х   |           | Крепление глушителя                    |         |
| 22   | 1       | х   |     | A1322632  | Топливозаборник 12В                    |         |
| 22   | 1       |     | х   | A1320399  | Топливозаборник 24В                    |         |
| 23   | 2       | х   | х   | A1321704  | Воздуховод d=75 L=0,5 м                |         |
| 24   | 1       | х   | х   | A9025956  | Глушитель впуска d=24 мм               |         |
| 25   | 1       | х   | х   |           | Жгут подключения отопителя             |         |
| 26   | 1       | х   | х   | A1321521  | Топливная трубка PA12 5x1,5 L=6 м      |         |
| 27   | 2       | х   | х   | A1320932  | Дефлектор d=75                         |         |
| 28   | 1       | х   | х   | A1320473  | Тройник прямой 75/75/75                |         |

## Компоненты подогревателя



| Поз. | Кол-во. | 12В | 24В | ID №      | Наименование                    | Примеч. |
|------|---------|-----|-----|-----------|---------------------------------|---------|
| 1    | 1       | x   | x   |           | Корпус отопителя                |         |
| 2    | 1       | x   | x   |           | Передняя крышка корпуса         |         |
| 3    | 1       | x   | x   |           | Верхняя крышка корпуса          |         |
| 4    | 1       | x   | x   | A89291    | Уплотнение                      |         |
| 5    | 1       | x   | x   | A89141    | Дефлектор                       |         |
| 6    | 1       | x   |     | A1313136  | Блок управления 12В             |         |
| 6    | 1       |     | x   | A1313137  | Блок управления 24В             |         |
| 7    | 1       | x   |     | A1313121  | Нагнетатель 12В                 |         |
| 7    | 1       |     | x   | A1313122  | Нагнетатель 24В                 |         |
| 8    | 1       | x   | x   | A91364    | Прокладка комплект (п.8 и п.13) |         |
| 9    | 1       | x   | x   | A1313158  | Датчик температуры / перегрева  |         |
| 10   | 1       | x   | x   | A1314150  | Штифт накала 12В                |         |
| 10   | 1       | x   | x   | A 1314151 | Штифт накала 24В                |         |
| 11   | 1       | x   | x   | A1314152  | Корпус теплообменника           |         |
| 12   | 1       | x   | x   | A1313132  | Горелка с камерой сгорания      |         |
| 13   | 1       | x   | x   | A91364    | Прокладка комплект (п.8 и п.13) |         |